


VITRAGE 44.2 POUR PORTES D'ENTRÉE EXCLUSIVE

Chers clients, chers partenaires,


Nous vous informons que si le vitrage 44.2 n'apparaît pas automatiquement lors de la saisie de vos Portes d'entrée EXCLUSIVE dans votre logiciel, il est possible de le configurer par défaut dans vos paramètres. Cela vous évitera de devoir le sélectionner manuellement à chaque nouveau chiffrage.

Voici la procédure à suivre :

1. Connectez-vous à votre session sur www.htkalk.com à l'aide des identifiants fournis par notre équipe Marketing.
2. Cliquez sur l'onglet « Paramètres » en haut à droite.



3. Sélectionnez « Paramètres adoptés du nouveau dessin ».
4. Choisissez le vitrage 44.2 comme configuration par défaut.



5. N'oubliez pas d'enregistrer votre sélection.

Une fois cette configuration effectuée, le vitrage 44.2 s'appliquera automatiquement lors de vos prochaines saisies.

Pour toute question ou clarification, notre équipe reste à votre disposition.

Cordialement

Votre équipe Marketing, groupe hilzinger